

Järbo
GARN®

91526
SOFT RAGGI



Tå upp-sockor med magic loop-teknik

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65 % Premium Micro Akryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester Elastan. Nystan ca 100 g = 268 m)

MASKTÄTHET Ca 24-25 m och 38 v slätst på stickor nr 3 = 10 x 10 cm

STORLEKAR 21-24(25-28)29-32(33-36)37-40(41-45)

GARNÅTGÅNG Ca 40(50)60(70)80(110) g (fg 31206)

RUNDSTICKA Nr 3 (80 cm)

FÖRKLARINGAR

Sockorna stickas från tån och upp, båda sockorna parallellt, med hjälp av Magic Loop-teknik. **OBS!** Se bildbeskrivning i slutet eller vår instruktionsfilm på Youtube.com (sök på Järbo Garn).

KORTVARV

När du stickar hälarna ska du sticka kortvarv. Det innebär att du bara stickar en viss del av ett varv. För att det inte ska bli håll där du vänder lindas maskorna vid vändningen.

Så här lindas en maska:

På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.

När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd.

När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

TÅ UPP-SOCKOR UPPLÄGGNING

Börja genom att lägga upp maskor med hjälp av den speciella uppläggnings-tekniken - Judy's Magic Cast On. (Se illustration.) Lägg med denna teknik och rundsticka nr 3 upp 18(20)22(24)26(28) m för var socka, fördelade med 9(10)11(12)13(14) på respektive sticka. Tänk på att du ska lägga upp med ett separat nystan för vardera socka!

Nu ska ditt arbete se ut så här:

TÅ

Sticka runt i Magic Loop så här:

Magic Loop-varv 1: *Öka 1 m genom att sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen i samma maska, sticka rm till 2 m återstår på st, öka 1 m på samma sätt som tidigare, 1 rm*. Gå vidare till nästa socka och upprepa från *-*. Vänd arbetet och sticka *-*. Gå vidare till nästa socka och sticka *-*.

Magic Loop-varv 2: Sticka räta maskor varvet runt.

Upprepa varv 1 och 2 till det finns 34(40)42(48)50(56) m på var socka.

FOT

Sticka slätstickning runt i Magic Loop till foten mäter 12(14)16(18½)20½(22½) cm från tån.

HÄL

Observera att hälarna stickas fram och tillbaka, en i taget. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen.

Häl 1: (Stickas över hälften av sockans maskor.)

Varv 1 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår, linda maska, vänd.

Varv 2 (Avigsida): Sticka am 1 maska återstår, linda maska, vänd.

Varv 3: Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.

Varv 4: Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utom 6(6)8(8)8(10) är lindade.

Fram till denna punkt blir varven kortare och kortare.

Nu ska andra delen av hälen stickas och då blir varven längre och längre.

Varv 1: Sticka rm till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan rät (se beskrivning under förklaringar), linda nästa maska, vänd.

Varv 2: Sticka am till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan avig (se beskrivning under förklaringar), linda nästa maska, vänd.

Varv 3: Sticka rm till nästa lindade maska, lyft upp och sticka båda de lindade omtagen rätt, linda nästa maska, vänd.

Varv 4: Sticka am till nästa lindade maska, lyft upp och sticka båda de lindade omtagen avigt, linda nästa maska, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor är stickade igen. Nu ska det finnas 17(20)21(24)25(28) hälmaskor på stickan.

Sticka rm över den färdiga hälens maskor, låt garnet vila och gå vidare till nästa häl.

Häl 2: Som häl 1.

Sticka rm över den färdiga hälens maskor. Vänd sedan hela arbetet och sticka resten av Magic Loop-varvets maskor.

SKAFT

Återgå till att sticka runt i Magic Loop:

Sticka slätstickning i 3(3)4(4)4(4) cm. Sticka resår (2 rm, 2 am) i 3(3)4(4)4(4) cm.

MONTERING

Sy ihop eventuella hål i hälens sidor. Fäst lösa trådar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm